

ПАСПОРТ

РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ



JAR-1012 Рукоятка трещоточная короткая 1/4"DR, 230 об./мин., 40 Нм

JAR-1013 Рукоятка трещоточная короткая 3/8"DR, 230 об./мин., 40 Нм



①

Клавиша пуска позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения.



Не рекомендуется после достижения максимального крутящего момента дозакручивать резьбовое соединение пневматической трещоткой в ручном режиме. Данные действия могут привести к поломке или снижению срока эксплуатации данного изделия.

По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.



При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха. В случае работы с корродированным крепежом рекомендуется использование защиты органов дыхания, а для снижения воздействия вибрации на руки - перчаток с виброгасящим эффектом.



6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.



Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах JONNESWAY®.

③

1. Общие сведения и назначение

Рукоятки трещоточные пневматические JONNESWAY® предназначены для выполнения слесарно-монтажных работ с крепежом различного профиля в мастерских, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 кг/см² или компрессором такой же мощности и соответствующей производительностью, в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.



Для нормальной работы рукояток трещоточных пневматических JONNESWAY®, воздушная магистраль должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром-влагоделителем и лубрикатором.

2. Спецификация

| Код | JONNESWAY № | Наименование |
|-------|-------------|---|
| 48489 | JAR-1012 | Рукоятка трещоточная короткая 1/4"DR, 230 об./мин., 40 Нм |
| 48490 | JAR-1013 | Рукоятка трещоточная короткая 3/8"DR, 230 об./мин., 40 Нм |

3. Технические характеристики


| | | | |
|--|-----------|--------------------------|----------|
| Присоединительный квадрат, дюйм, JAR-1012/JAR-1013 | 1/4"/3/8" | Диаметр шланга, мм | 10 |
| Частота свободного вращения, об/мин. | 230 | Штуцер подключения, дюйм | 1/4 |
| Крутящий момент, макс, Нм | 40 | Размер (длина), мм | 140 |
| Давление в магистрали, макс, атм. | 6.3 | Вес, кг | 0.46 |
| Расход воздуха, средний, л. | 39 | Механизм привода | Храповый |

4. Комплектация

- 4.1 Трещотка пневматическая..... 1 шт.
- 4.2 Штуцер быстросъемного соединения 1/4"DR..... 1 шт.
- 4.3 Краткая инструкция на русском языке..... 1 шт.
- 4.4 Гарантийный талон 1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы необходимо прикрутить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия. Для этого нанесите 4-5 капель лубрикантного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали на входе (не более 6,3 атм. (кг/см²) при включенном инструменте), при работе с шлангом длиной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить. Установите на привод выбранную оснастку. Установите нужное направление вращения с помощью переключателя, расположенного на корпусе трещоточного механизма инструмента.



Для работы с трещоткой используйте только сменные головки и насадки ударного типа с соответствующим посадочным размером. Пневматические трещоточные рукоятки JAR-1012/1013, предназначены для применения при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями с размером резьбовой части крепежа до M10.



Переключатель направления вращения разрешается приводить в движение только в выключенном положении.

②



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

РУКОЯТКА ТРЕЩОТЧНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD

6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan

«Джонсвей Интерпрайс Ко., Лтд»

6Ф-9 №51 Сек 2 Кейлунг Рд Тайпей П.О. Бокс 48-582 Тайвань

Импортер: ООО «ПРОФУЛС»

125438, Москва, ул. Автомоторная, д.8, этаж 2, комн. 12

тел: +7(499)705-92-89

④